

序号	喷油嘴	喷油器号	柴油机	配套车型	备注
No.	Type	Injector No.	Engine		Notes
001	DLLA 154PN 270			奔驰	BOSCH
002	DLLA 148PN 283				ZEXEL
003	DSLA 143P 970	0 445 120 007	康明斯ISBe		BOSCH
004	DLLA 150P 1011	0 445 110 064/101	HYUNDAI	现代HYUNDAI	BOSCH
005	DLLA 150P 1076	0 445 120 084	东风Dei11_MS6.3、ZD30K	雷诺、东风尼桑、天龙	BOSCH
006	DLLA 146P 1339	0 445 120 030		MAN	BOSCH
007	DLLA 118P 1357	0 445 120 236	PC350-7		BOSCH
		0 445 120 125			
008	DLLA 146P 1405/	0 445 120 040	斗山	大宇	BOSCH
009	DLLA 146P 1406/	0 445 120 041	斗山	大宇	BOSCH
010	DSLA 128P 1510	0 445 120 059	康明斯SAA6D107E-1	小松PC200-8、QSB	BOSCH
011	DLLA 144P 1539	0 445 120 070	康明斯	金龙、东风、公交车	BOSCH
		0 445 120 241			
012	DLLA 149P 1562	0 445 120 063	IPL26/ZIRIS20S		
013	DLLA 144P 1565	0 445 120 066	道依次、沃尔沃	道依次、沃尔沃	BOSCH
014	DLLA 150P 1566	0 445 120 074	道依次、沃尔沃	道依次、沃尔沃	BOSCH
015	DLLA 146P 1581	0 445 120 067	道依次、沃尔沃	道依次、沃尔沃	BOSCH
016	DLLA 150P 1622	0 445 120 078	锡柴6DL1、6DL2	解放卡车J5、J6	BOSCH
017	DLLA 142P 1654	0 445 120 087	潍柴WP10	德龙	BOSCH
018	DLLA 145P 1655	0 445 120 086	潍柴WP10	德龙	BOSCH
019	DLLA 151P 1656	0 445 120 081	锡柴6DF、4DF	解放轻卡、黄海、金龙	BOSCH
020	DLLA 148P 1671	0 445 120 102	朝柴 4102TCI		BOSCH
021	DLLA 148P 1688	0 445 120 110/292	玉柴YC4E、YC6J_EU4	宇通、金龙客车等	BOSCH
022	DLLA 152P 1690	0 445 120 083	玉柴YC4G		BOSCH
023	DLLA 143P 1696	0 445 120 127	潍柴WP12	德龙	BOSCH
024	DLLA 144P 1707	0 445 120 122	康明斯ISLe		BOSCH

025	DLLA 142P 1709	0 445 120 121	康明斯ISLe_EU3	宇通、金龙巴士	BOSCH
026	DLLA 153P 1721	0 445 120 106	东风DCI11_EDC7	东风雷诺、天龙	BOSCH
027	DSLA 140P 1723	0 445 120 123	康明斯ISDe4缸、6缸		BOSCH
028	DLLA 149P 1724	0 445 120 130	潍柴WD10	德龙	BOSCH
		0 445 120 222			
029	DLLA 146P 1725	0 445 120 129	潍柴WD10	陕汽德龙、福田重卡	BOSCH
030	DLLA 148P 1761	0 445 120 102			BOSCH
031	DLLA 152P 1768	0 445 120 169	潍柴WD10	陕汽德龙、福田重卡	BOSCH
		0 445 120 149			
		0 445 120 213			
		0 445 120 214			
032	DLLA 148P 1815	0 445 120 156	玉柴6L	欧4客车	BOSCH
		0 445 120 290			
033	DLLA 152P 1819	0 445 120 170	潍柴WD10	德龙	BOSCH
		0 445 120 224			
034	DLLA 150P 1826	0 445 120 160	玉柴6MG	金龙、青年、联合	BOSCH
035	DLLA 150P 1827	0 445 120 164	玉柴YC6JA	金龙巴士	BOSCH
		0 445 120 293			
036	DLLA 150P 1828	0 445 120 163	玉柴YC6G		BOSCH
		0 445 120 226			
037	DLLA 150P 2121				BOSCH
038	DLLA 150P 2123	0 445 120 165	玉柴	混合动力客车	BOSCH
039	DLLA 143P 2143				BOSCH
040	DLLA 150P 2143		潍柴		BOSCH
041	DLLA 149P 2166	0 445 120 215	锡柴390PS、430PS、6DM2	解放卡车J5、J6	BOSCH
	150PV3206491	0 445 B29 382	锡柴390奥威		通149P2166
042	DLLA 151P 2182	0 445 120 227	潍柴WP12		BOSCH
043	DLLA 118P 2203	0 445 120 125	PC350-7		BOSCH
044	DLLA 153P 2210	0 445 120 261			BOSCH
045	DLLA 148P 2221	0 445 120 265	潍柴WD10	德龙	BOSCH
046	DLLA 150P 2259	0 445 120 225	玉柴CRSN2-BL、YC4G		BOSCH
047	DLLA 142P 2262	0 445 120 289	康明斯ISDe		BOSCH

048	DLLA 150P 1008				BOSCH
049	DLLA 150P 1151	0 433 171 736	大字225-9		BOSCH
050	DLLA 150P 1197\	0 445 110 126	SANTAFE TRAJET, TUCSON, SPORTAGE		BOSCH
		0 445 110 290			
051	DSLA 154P 1320				BOSCH
052	DLLA 156P 1509	0 445 110 255			BOSCH
		0 445 110 256			
053	DLLA 150P 1511	0 445 110 257		NF SONATA、NEW SPORTAGE	BOSCH
		0 445 110 258			
054	DLLA 150P 1512	0 445 110 153		SANTA FE CM	BOSCH
		0 445 110 254			
055	DLLA 150P 1606	0 445 110 269			BOSCH
056	DLLA 150P 1666	0 445 110 293	长城4cyl. _2. 8L TC	长城哈弗、风俊	BOSCH
057	DLLA 82P 1668	0 445 110 305	江铃JMC4JB1	江铃	BOSCH
058	DLLA 155P 1674	0 445 110 291	大柴CA4DC1-EU3	轻卡	BOSCH
059	DLLA 147P 1702	0 445 110 313	4DA1-2B1	江淮瑞风JAC2. 8I	BOSCH
060	DLLA 153P 1720	0 445 110 317	新晨4cyl-1. 9L		BOSCH
061	DLLA 145P 1738	0 445 110 321	江铃2. 5L VM-JE4D25A	中兴皮卡	BOSCH
062	DLLA 82P 1773	0 445 110 335			BOSCH
063	DLLA 150P 1803	0 445 110 333	朝柴DCDC4102H		BOSCH
064	DLLA 149P 1813	0 445 110 334	朝柴DCDC4D47, 2V, Euro3		BOSCH
065	DLLA 157P 715		三菱canter	canter	Denso
066	DLLA 147P 747	095000-0570	TOYOTA AVENSIS 2. 0		Denso
067	DLLA 143P 761	095000-0562	小松 PC600-8/6D1407	小松 PC600-8/6D1407	Denso
068	DLLA 149P 786	095000-0761	五十铃6SD1	ISUZU 6SD1	Denso
069	DLLA 150P 794				Denso
070	DLLA 133P 814	095000-5050	John Deer applications		Denso
071	DLLA 150P 815	095000-7580			Denso
	DLLA 150P 1023	095000-7581			Denso

072	DLLA 148P 820	095000-5160			Denso
073	DLLA 148P 821	095000-5150			Denso
074	DLLA 148P 826	095000-5190			Denso
075	DLLA 144P 830				Denso
076	DLLA 158P 834	095000-5224	日野P13C		Denso
077	DLLA 150P 835	095000-5214/5215	华菱、日野P11C/325PS		Denso
078	DLLA 155P 842	095000-6591	日野J08E	神纲350-8/220-8	Denso
		095000-6593	日野J08	神纲350挖机	
079	DLLA 158P 844	095000-6363	五十铃4KH	五十铃/庆铃700P货车	Denso
	DLLA 158P 1092				
080	DLLA 155P 848	095000-6350	日野J05E/日野J06	神纲200/230/250/260-8	Denso
		095000-6353			
081	DLLA 139P 851	095000-5480			Denso
082	DLLA 142P 852	095000-1211	小松SA60125E	小松FC450-7	Denso
083	DLLA 158P 854	095000-5471	五十铃6HK1、4HK1	住友230/350/450、日立 240/250-3	Denso
084	DLLA 157P 855	095000-5450			Denso
085	DLLA 155P 863	095000-5921			Denso
086	DLLA 145P 864	095000-5931/8740	TOYOTA VIGO-HILUX/-HIACE	丰田皮卡	Denso
	DLLA 145P 1024				
087	DLLA 152P 865	095000-5515	五十铃6WF1-TC	五十铃泵车	Denso
	DLLA 152P 1097				
088	DLLA 150P 866		HYUNDAI COUNTY		Denso
089	DLLA 145P 870	095000-5600	MITSUBISHI TRITON		Denso
090	DLLA 145P 875	0934000-8750			Denso
091	DLLA 152P 879		ISUZU 2.5 Std	ISUZU 2.5 Std	Denso
092	DLLA 139P 887	095000-6491	John Deer D 7430 Eng. 6068HL482		Denso
093	DLLA 133P 888	095000-6460			Denso
094	DLLA 125P 889	095000-6480	John Deer - Engine type: 8530		Denso
095	DLLA 150P 907	095000-5951	玉柴	欧曼卡车	Denso
096	DLLA 148P 915	095000-6070	小松FC450-8	小松FC450-8	Denso
097	DLLA 138P 919	095000-6120	小松450-7	小松450-7	Denso
098	DLLA 150P 927	095000-6222	锡柴6DL/4DL	解放重卡、一汽奥威	Denso

099	DLLA 138P 934	095000-6280			Denso
100	DLLA 155P 941	095000-6511			Denso
101	DLLA 127P 944	095000-6310	John Deer application no. 6830SE		Denso
102	DLLA 152P 947	095000-6250	NISSAN NAVARRA		Denso
103	DLLA 155P 948	095000-6581	日野J08、客车用、330PS	金龙巴士	Denso
104	DLLA 153P 958	095000-6631	尼桑MD9M	金龙巴士	Denso
105	DLLA 155P 964	095000-6790	上柴6D114、SC9DK		Denso
	DLLA 155P 1090				
106	DLLA 155P 965	095000-6700	杭发W615	豪沃重卡	Denso
		095000-6701			
107	DLLA 153P 977	095000-6693		公交车	Denso
108	DLLA 158P 984	095000-8901/5471			Denso
	DLLA 158P 1096				
109	DLLA 155P 985	095000-5890	TOYOTA LAND CRUISER		Denso
110	DLLA 152P 989	093400-9890			Denso
111	DLLA 150P 991	095000-7172	上海日野P11C 华菱380PS		Denso
112	DLLA 155P 1025	095000-7781/7731			Denso
113	DLLA 145P 1031	095000-7500			Denso
114	DLLA 145P 1049	095000-8011		重汽	Denso
115	DLLA 150P 1052	095000-8100			Denso
116	DLLA 155P 1062	095000-8290			Denso
117	DLLA 150P 088	105017-0880	小松	小松	ZEXEL/EU2
118	DLLA 158PN 104	105017-1040	三菱	佳腾/神纲	ZEXEL/EU2
119	DLLA 145P 574	0 433 171 435	康明斯	现代	BOSCH/EU2
120	DLLA 145P 606	0 433 171 454	康明斯	小松6型	BOSCH/EU2



浙江丽威油泵油嘴有限公司  
ZHEJIANG LIWEI FUEL INJECTION CO., LTD.

地址：浙江省丽水市水阁工业区石牛路83号  
ADD: No. 83 Rd. Shiniu, Shuige Industrial Park,  
Lishui, Zhejiang Province, P.R.China  
Tel: (+86)578-2132892 2693866  
Fax: (+86)578-2132844  
Mob: 13600606071  
Http://www.liwei.com.cn  
E-mail:mfkiqvnu@163.com